

## Upute za Ezviz kameru lokalni rad (bez interneta - clouda)

1. Ezviz kameru ne spajati na mrežu s izlazom na internet!
2. Inicijalizirati preko SAPD toola, zadati njoj statičku IP adresu i ostale postavke po potrebi
3. Dodati Ezviz kameru u HIK Connect aplikaciju - ručno dodavanje, preko IP/Domain
4. Kameru spojiti na mrežu koja ima izlaz na internet
5. Dodati kameru u Ezviz aplikaciju, isključiti reflektor, napraviti upgrade firmwarea i promjeniti ostale postavke po potrebi
6. Kameru ponovo spojiti na mrežu koja nema izlaz na internet, te bi morala raditi u HikConnect aplikaciji lokalno