

# PODEŠAVANJE GRANIČNIH POZICIJA LETVE – MODEL RAMPE DS-TMG4BX

## Postavljanje vertikalne pozicije

- Isključiti napajanje rampe.
- DIP switch **S2** postaviti u **ON** poziciju.
- Pritiskati tipku **Rise (Open)** dok letva ne dođe u željenu vertikalnu poziciju.
- Pritisnuti tipku **Learn/Delete** i istovremeno tipku **Rise (Open)** i držati ih sve dok se ne ugasi bipkanje.
- Isključiti napajanje i vratiti DIP switch **S2** u **OFF** poziciju.
- Uključiti napajanje rampe.

## Postavljanje horizontalne pozicije

- Isključiti napajanje rampe.
- DIP switch **S2** postaviti u **ON** poziciju.
- Pritiskati tipku **Fall (Close)** dok letva ne dođe u željenu horizontalnu poziciju.
- Pritisnuti tipku **Learn/Delete** i istovremeno tipku **Fall (Close)** i držati ih sve dok se ne ugasi bipkanje.
- Isključiti napajanje i vratiti DIP switch **S2** u **OFF** poziciju.
- Uključiti napajanje.

